

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, зависит от условий её эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы всегда сможете содержать в наилучшем состоянии все элементы вашего гарнитура.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики корпусной мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и температуре, рекомендуется избегать продолжительного усиленного воздействия этих факторов, потому как это вызовет ускорение старения материалов, коробление и деформацию деревянных элементов.

Свет.

Не допускайте продолжительного прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Усиленное воздействие на некоторые участки гарнитура может вызвать изменение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались солнечному излучению. В случае замены и (или) добавления компонентов в различные временные периоды может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих Вашу композицию. Данное различие, которое станет менее заметно с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура.

Неумеренно высокие или низкие температурные значения, а также резкие климатические перепады могут серьёзно повредить Вашу мебель. Не допускайте также продолжительного воздействия на мебель нагревающих (тепловые обогреватели, тепло свет мощных ламп, сильно греющаяся бытовая техника и т.п.). Рекомендуемый диапазон температур при хранении и эксплуатации мебели + 10° + 25° С. Не допускается воздействие температуры более 85° С на детали гарнитура.

Влажность.

Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60 ÷ 70 %. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если избежать этого не удаётся, рекомендуется чаще проветривать помещение. Предотвращайте возможность непосредственного контакта мебели с влагой. Во избежание набухания ЛДСП и отклейки пластика не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.

ВНИМАНИЕ!!! Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП компания НЕ принимает, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.). Рекомендуется использовать только специальные средства для ухода за мебелью, которые в настоящее время широко представлены в продаже.

Ламинированные поверхности.

Помимо общих условий ухода, описанных выше, возможно применение полиролей для пластиков. Избегайте приспособлений с твёрдыми поверхностями или включениями. Не допускается разделять и резать продукты на поверхности столешницы, а также царапать её.

Деревянные поверхности.

Монтаж и эксплуатацию гарнитуров с деревянными фасадами необходимо производить как минимум через две недели после окончания всех ремонтно-строительных работ. Помните, что все деревянные поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживал владелец. Помимо общих условий ухода, описанных выше, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед применением. Всегда тщательно высушивайте (протирайте насухо впитывающим влагу материалом) смоченные участки по окончании чистки. Рекомендуется применение полиролей для дерева.

Стеклянные поверхности.

Прежде всего, необходимо помнить, что стекло является хрупким материалом, и поэтому элементы из него могут разбиться в случае динамического (удар, падение) или статического (излишнее нагружение) физического воздействия. Аккуратно закрывайте дверки гарнитуров, не перегружайте полки, оберегайте стеклянные поверхности от контактов с твёрдыми тяжелыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стекол. Не применяйте средства, обладающие абразивными свойствами, а также не используйте губку с рабочим покрытием из металлического волокна или стружки. При чистке стеклянных элементов по возможности извлекайте их из гарнитуров, так как попадание стеклоочистителя на поверхность мебели может повредить её.

Полезные советы и профилактика.

После некоторого периода эксплуатации может случиться, что какие-то механические элементы (петли, замки, направляющие и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку. Это может выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвигении ящиков и т.п. Однако, при этом не следует прилагать чрезмерных усилий. Надлежащая работа подвижных частей обеспечивается своевременной регулировкой петель либо смазкой направляющих. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, столы, тумбы и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все предметы следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки, сетчатые корзины, направляющие) необходимо хранить пищевые кислоты в закрытых, герметичных сосудах. При эксплуатации выдвигаемых элементов (сетчатые модули, направляющие, метабоксы и складной фурнитуры) не допускается чрезмерные и резкие усилия при открывании или закрытии. Избегайте попадания посторонних предметов в направляющие ящиков.

Инструкция по уходу за кухонной столешницей.

1. Брызги кипятка и горячей пищи не повредят пластиковую поверхность столешницы.
2. Не допускается непосредственный контакт пластиковой столешницы с горячими предметами (сигарета, кастрюля и т.д.).
3. Допускается очистка столешницы водой с нейтральным моющим средством. Для удаления сложных пятен можно использовать мягкую щётку или губку.
4. Вода не наносит вреда поверхности столешницы, но может повлиять на материал основания. Необходимо сразу вытирать появившуюся влагу, как со столешницы, так и с других элементов гарнитура.
5. При попадании на поверхность столешницы соков, концентратов, красителей, химикатов, сильных отбеливающих средств, следует немедленно вытереть, а затем вымыть поверхность столешницы.

Порядок предъявления претензий по качеству.

1. Гарантийный срок эксплуатации мебели **12** месяцев со дня изготовления.
 2. Претензии по качеству мебели принимаются в письменном виде в течении гарантийного срока
 3. По дефектам, вызванным несоблюдением покупателем рекомендаций по эксплуатации мебели, претензии не принимаются.
 4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые при сборке мебели.
 5. Детали изделия с выявленными технологическими дефектами в период действия гарантии бесплатно реставрируются или заменяются новыми.
- Решение о замене товара или безвозмездном устранении его недостатков принимается экспертной комиссией мебельной компании, о чём оформляется соответствующий акт.

Срок службы мебели нашей компании не менее 10 лет. Исправность, зависит от условий её эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы всегда сможете содержать в наилучшем состоянии все элементы Вашего гарнитура.